

TOPGEAR®

2013/3 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR (HS-H24)

【'02~'03 CB400SF H-VTEC SPEC II 】 (プレ-ムNo.NC39-1030001~1049999) 車種専用ハーネスキット 車種専用キット共通 取扱説明書

本製品にはSPI本体は含まれません。 別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様) ¥12,800(税込)が必要です。

車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

セット内容

●専用ハーネス ●専用メーターステー(SPST-02) ●タイラップ(142mm)x2本

注意事項

- ●本説明書は'02CB400SF H-VTEC SPECIIに対応する内容で記載致しております 車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①下の画像の丸の部分2箇所のボルトを外します。
- ②ヘッドライトレンズを外します。




③白9Pカプラー、黒9Pカプラーを分割します。



【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスを車体側ハーネスとの間に接続します。 ※車体側の黒い9Pカプラーには、黒丸シール付きカプラーを、 車体側の白い9Pカプラーには、白丸シール付きカプラーを それぞれ割り込ませます。



※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の 接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

②専用ハーネスは 右の画像のように 車体側ハーネス に沿わせ、バンド で固定します。



【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考に付属品のメーターステーを両面テープで メーターケース上部に貼ります。
- ②SPI本体をメーターステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの 設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



- ③SPI本体のコードをヘッドライトケース裏の穴から専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が 加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど にタイラップで固定してください。
- 4)ヘッドライトレンズを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください